

Dit instructievel hoort bij de Orec grasmaaier van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Veiligheid

- Draag altijd stevige (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus en de meegeleverde gehoorbescherming.
- Zorg ervoor dat een EHBO-does ter plaatse is.
- Verwijder voordat je begint met maaien alle vreemde voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het gebied dat je gaat maaien.
- Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen, holen op het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
- Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg de brandstof toe voordat je de machine start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg nooit brandstof toe wanneer de machine nog loopt.
- Werk alleen in daglicht.



Starten

- Let op dat voor het starten van de machine alle hendels in de neutrale stand staan.
- Draai de brandstofkraan open door hendeltje naar achteren/rechts te verdraaien.
- Zet de transporthendel in de choke positie.
- Plaats je voet tegen de zijkant van de maaier en start de motor d.m.v. een gelijkmatige trekbeweging aan het koord.
- Zodra de motor start schakelt de choke automatisch uit.



brandstofkraan

transporthendel

Rijden

- Met de snelheidshendel kun je de gewenste versnelling inschakelen. De machine biedt 3 voorwaartse snelheden (1, 2 en 3) en 1 achterwaartse snelheid (R). (N) is neutraal.
- Trek de grijze transportkoppeling (zie foto rechtsonder) richting de handgreep om de machine in beweging te brengen. Laat je de zwenkel los dan staat de machine stil.



snelheidshendel

transportkoppeling

Maaien

- Stel de juiste maaihoogte in. Gebruik daartoe de draai-zwengel (zie foto).
- Geef vol gas voordat de messen worden ingeschakeld.
- Om de messen in te schakelen dien je de veiligheidspal opzij te drukken om vervolgens de rode maaikoppeling (links) voorzichtig naar de handgreep te trekken (zie foto).



Klaar met maaien

- Zorg ervoor dat de brandstofkraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
- Na de maaiwerkzaamheden dient de machine schoon en droog op een veilige plaats gestald te worden.
- Laat de machine niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
- De machine kan zonder afspraak iedere vrijdag ochtend worden teruggebracht naar SLG. Wil je de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig door via gereedschap@slgelderland.nl

Algemene werkinstructie

Toeren

Maaiwerkzaamheden met de Orec dienen altijd met een maximaal toerental uitgevoerd te worden. De aard van de te maaien grasmat bepaald welke versnelling (1, 2 of 3) het meest geschikt is.



Tanken

De maaimachine wordt altijd met een volle tank geleverd. Mocht het nodig zijn tijdens de uitleeperiode te tanken, gebruik dan altijd de meegeleverde brandstof, Aspen 4.

Onderhoud

Indien je de maaimachine het gehele seizoen in bruikleen hebt, dien je regelmatig de machine na te kijken. Controleer regelmatig het oliepeil en vul indien nodig de olie bij. Maak daarbij altijd gebruik van de meegeleverde olie. Controleer en reinig regelmatig het luchtfilter. Klop deze schoon of gebruik (indien beschikbaar) een luchtcompressor. Blaas dan altijd de lucht in tegengestelde richting (van binnen naar buiten) door het filter. Mocht blijken dat er tijdens de controle (of tijdens de maaiwerkzaamheden) gebreken aan het licht komen, neem dan altijd eerst contact op met SLG voordat je verder gaat met maaien.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
026 3537444
info@slgelderland.nl | slgelderland.nl

  @SLGelderland

Beeldmateriaal

SLG

Wij zijn een erkend goed doel, steun ons



zorg voor
ons landschap